



City of New Orleans Healthy Homes Program

Ou ka jwenn enfomasyon sou Pwogram
Healthy Homes sou Entènèt nan
<https://nola.gov/next/healthy-homes>
Eskane kòd QR la pou w ka wè.



Estanda minimòm pou lokasyon

Yon inite lojman lwe pou lokasyon nan Orleans Parish dwe konfòme yo ak estanda sa yo:

- (a) Chak inite lojman pou lokasyon dwe gen yon sistèm deteksyon dife ak lafimen ak alam. Yon sistèm ak pil ki manke oswa ki ekspire yo dwe toujou konsidere kòm fonksyone si li fonksyone byen lè yo mete nouvo pil.
- (b) Chak inite lojman pou lokasyon dwe genyen youn oswa plizyè basen oswa douch, twalèt, klozèt dlo oswa twalèt ki gen kalite dlo, ak lavabo kwizin. Tout aparèy plonbri sa yo dwe kenbe nan yon bon kondisyon sanitè ak travay epi yo dwe byen konekte ak sistèm egou piblik la oswa nan yon sistèm prive apwouve si sistèm piblik la pa disponib.
- (c) Tout lavabo kwizin, twalèt, basen ak douch yo dwe apwovizyone ak dlo k ap koule cho ak frèt epi yo dwe opere san sa.
- (d) Enstalasyon chofaj dlo yo dwe nan bon kondisyon travay, epi yo dwe kapab bay yon kantite dlo adekwat pou yo tire nan chak lavabo, twalèt, basen, ak douch ki nesesè nan yon tanperati minimòm de 110 degré Fahrenheit.
- (e) Chak inite lojman pou lokasyon dwe gen enstalasyon chofaj nan bon kondisyon ki ka kenbe san danje yon tanperati chanm minimòm de 68 degré Fahrenheit nan tout chanm abitab, twalèt, ak chanm twalèt. Yo pa dwe itilize aparèy pou kwit manje pou bay chofaj espas pou satisfè egzijans seksyon sa a.
- (f) Chak inite lojman pou lokasyon dwe gen yon sistèm refwadisman an bon kondisyon ki ka kenbe san danje yon tanperati maksimòm de 80 degré Fahrenheit nan tout chanm yo, mezire nan yon pwen twa pye anwo planche a ak de pye soti nan mi eksteryè yo.
- (g) Chak inite lojman pou lokasyon dwe gen yon sistèm elektrik byen konsève, ki dwe nan yon kondisyon travay ki an sekirite epi ki kapab fè fonksyon li gen entansyon.
- (h) Si lokatè a bay li, tout aparèy mekanik, chemine ki fonksyone, aparèy pou boule ak gaz solid ak aparèy pou kwit manje yo dwe byen enstale epi kenbe yo nan yon kondisyon travay ki an sekirite, epi yo dwe kapab fè fonksyon yo prevwa a.
- (i) Twati kay yo, fenèt yo, ak pòt eksteryè yo dwe adekwat pou anpeche imidite oswa deteryorasyon nan mi yo oswa pòson enteryè inite lojman pou lokasyon an. Pa gen okenn prèv mwazi dwe prezan sou enteryè a nan inite a. Do-kay la ak flache yo dwe bon, sere epi san defo ki admèt lapli.
- (j) Tout sifas enteryè yo dwe konsève san yo pa gen gwo fann, pouri oswa lòt kondisyon sifas ki defektye. Twou nan mi enteryè ak planche yo dwe sele jan sa nesesè.
- (k) Chak inite lojman pou lokasyon yo ak pwopriyete eksteryè li yo dwe kenbe san yo pa ka wè wonjè ak ensèk nuizib.